

UPOZORNĚNÍ:

- K napájení svítilny používejte jen ověřenou Nightstick Li-ion baterii 5568-BATT nebo alkalické nenabíjecí baterie.
- Neotevírejte bateriový prostor, ani se nesnažte vyměnit baterii 5568-BATT, ani případně nenabíjecí baterie ve výbušném prostředí.
- Nabíjení baterie 5568-Batt provádějte výhradně v nevýbušném prostředí.
- Nemíchejte nové nenabíjecí baterie s použitými bateriemi, ani baterie od různých výrobců.
- Nabíjecí baterie musí být nabíjena správným způsobem, jinak může dojít k vážnému zranění, požáru nebo ohrožení života.

Bezpečnostní instrukce

- Nevystavujte baterii přímému slunci, ani ji nenechávejte v horkém počasí uvnitř auta.
- Nevystavujte baterii vodě.
- Neskladujte baterii v blízkosti kovových předmětů kvůli možnosti vzniku zkratu.
- Okamžitě přestaňte baterii používat, pokud vydává neobvyklý zápach, je horká, mění barvu nebo tvar.
- Neponechávejte baterii v blízkosti dětí.

NAPÁJENÍ

INTRANT může být napájen dvěma způsoby:

1. Nabíjecí baterii Li-ion Nightstick 5568-BATT
2. 3ks alkalických AA baterií např.: nenabíjecích AA Energizer EN91 nebo Energizer E91 baterií vložených v bateriovém pouzdře, které jsou doporučeny výrobcem.

Upozornění: Nepoužívejte nabíjecí AA Baterie v této svítilně.

LITHIUM-ION NABÍJECÍ PACK

UPOZORNĚNÍ: Nabíjecí pack Nightstick 5568-BATT Li-ion má tvar, který je výhradně určen jen pro napájení úhlových svítilen INTRANT. Nepokoušejte se použít tento pack v jakémkoliv jiné svítilně, ani se nepokoušejte napájet tuto svítilnu jiným bateriovým packem.

UPOZORNĚNÍ: Li-ionový akumulátor Nightstick je uzavřený celek a proto se ho nepokoušejte otevřít.

INSTALACE BATERIOVÉHO NABÍJECÍHO PACKU 5568-BATT Li-ion

Povolte šroubek na dvířkách bateriového prostoru pomocí křížového šroubováku.

Poznámka: Šroubek je uchycen tak, aby nevypadl. Nesnažte se ho zcela vyšroubovat.

BATERIOVÉ POUZDRO

UPOZORNĚNÍ: Pouzdro má tvar, který je určen výhradně pro úhlové svítilny INTRANT. Nesnažte se pouzdro použít v jiné svítilně, ani jiné pouzdro z jiné svítilny v těchto typech.

Bateriové pouzdro pojme 3ks baterií AA.
Nepoužívejte v těchto svítilnách AA nabíjecí baterie.
Používejte vždy jen alkalické AA baterie.

INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIÍ

Držte pouzdro tak, aby šípka směřovala doleva.

Vložte 3ks alkalických AA baterií do základny dle polarizace uvedené v pouzdru. Nemíchejte baterie různých výrobců, ani nové s použitými. Před uzavřením pouzdra se ujistěte, že baterie jsou správně vloženy. Pozor, aby se nepoškodily kontaktní pera baterií.

VLOŽENÍ SVÍTILNY DO NABÍJEČKY

UPOZORNĚNÍ: Instalace svítilny do nabíječky musí být provedena následujícím způsobem.

Jednou rukou držte svítilnu a druhou nabíječku. Svítilnu vsuňte přes jističí mechanismus do základny.

VYJMUTÍ ÚHLOVÉ SVÍTILNY Z NABÍJEČKY

Jednou rukou pevně uchopte nabíječku a druhou svítilnu. NENÍ TŘEBA STISKNOUT JISTIČÍ MECHANISMUS NABÍJEČKY K VYJMUTÍ SVÍTILNY. Nyní je svítilna připravena k použití.

UPOZORNĚNÍ: Používejte jen dodaný bateriový pack k nabíjení. Nesnažte se nabíjet tuto svítilnu s nenabíjecími nebo nabíjecími AA bateriemi.

Doba potřebná k nabíjení závisí na zbytkové kapacitě bateriového packu v čase nabíjení. Maximální požadovaný čas je asi 6 hod.
Před prvním použitím nebo po dlouhé době nečinnosti vždy bateriový pack nabíjte. Během nabíjení svítí červená LED indikátor. Plné nabití je indikováno zeleně. Nabíjecí pack nemá žádný paměťový efekt a tak nemá úplné vybití packu vliv na životnost bateriového packu.
Svítilna může být ponechána v nabíječce po neomezenou dobu bez vlivu na životnost baterie.

PROVOZ

INTRANT MÁ 8 SVĚTELNÝCH MÓDŮ:



- ❖ Vysoký výkon do bodu
- ❖ střední výkon do bodu
- ❖ velmi nízký do bodu
- ❖ Flashlight Strobe
- ❖ vysoký výkon do prostoru
- ❖ střední výkon do prostoru
- ❖ velmi nízký do prostoru
- ❖ svícení do bodu i do prostoru současně

Módy svícení do prostoru

K aktivaci svícení do bodu stiskněte a uvolněte spínač flashlight. Svícení je přednastaveno na vysoký výkon. K volbě úrovně výkonu pro svícení do bodu stiskněte a držte spínač flashlight. Svícení bude cyklovat od vysokého výkonu ke střednímu a k nejnižšímu a pak znovu zpět v intervalu jedné vteřiny. Cyklování pokračuje pokud je spínač stisknut. Při dosažení požadované úrovně výkonu jednoduše uvolněte spínač. K vypnutí svícení do bodu stiskněte spínač flashlight ještě jednou.

Módy svícení do prostoru

K aktivaci svícení do prostoru stiskněte a uvolněte spínač floodlight. Svícení je přednastaveno na vysoký výkon. K volbě úrovně výkonu pro svícení do prostoru stiskněte a držte spínač floodlight. Svícení bude cyklovat od vysokého výkonu ke střednímu a k nejnižšímu a pak znovu zpět v intervalu jedné vteřiny. Cyklování pokračuje pokud je spínač stisknut. Při dosažení požadované úrovně výkonu jednoduše uvolněte spínač. K vypnutí svícení do prostoru stiskněte spínač floodlight ještě jednou.

Mód duálního svícení

Tento mód umožňuje současné použití svícení do bodu i do prostoru. Aktivuje se stisknutím spínače flashlight a pak spínače floodlight nebo v opačném pořadí. Pokud svítilna již svítí do bodu nebo do prostoru (nezáleží ve kterém výkonu), stiskněte spínač režimu, který momentálně NESVÍTÍ k aktivaci duálního módu. Uživatel může opustit mód duálního svícení a pokračovat buď ve svícení do bodu nebo do prostoru stisknutím spínače módu, který chcete vypnout. K vypnutí obou módů jednoduše stiskněte nezávisle každý ze spínačů.

Stroboskop

K aktivaci stroboskopu stiskněte spínač flashlight dvakrát.
K vypnutí stroboskopu stiskněte spínač ještě jednou.

Záruční podmínky:

I. Společnost ArmyPol s.r.o. poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli. (nevztahuje se na baterie)

II. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

1. mechanickým poškozením
2. zásahem nepovolané osoby (včetně uživatele - spotřebitele)
3. neodvratitelnou událostí (živelní pohromou, bleskem, požárem atd.)
4. běžným opotřebením
5. nedodržením pokynů v návodu k obsluze

III. Závady vzniklé během záruční doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

IV. Práva z této záruky lze uplatnit v místě prodeje nebo přímo u výhradního dovozce, což je firma

ArmyPol s.r.o.

V. Záruční lhůta se prodlužuje za předpokladu, že byla záruka řádně a včas uplatněna, o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl nakupující po skončení opravy vyzván zařízením převzít zpět.

Výhradní dovozce:

ArmyPol s.r.o. Svatopetrská 35/7, 61700 Brno

V případě reklamace nám zašlete zboží na adresu provozovny:

ArmyPol s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna.

Tel: 602 389 605, e-mail: armypol@armypol.cz