



Zachycovač airbagu

Návod k použití

Airbagy by měly chránit řidiče v případě čelní srážky. Při mnoha nehodách, které nejsou způsobeny čelními srážkami, se však airbag obvykle neotevře. Pokud je řidič uvězněn ve vraku, může se airbag uvolnit v důsledku uvolnění energie během záchranné akce, což znamená nebezpečí pro uvězněnou osobu i pro záchranný tým.

Zachycovač airbagu je jednoduchým řešením tohoto problému:

Umístěte zachycovač airbagu na volant, natáhněte čtyři příčné pásy (osm konců pásu) rovnoměrně přes volant a pevně je zajistěte pomocí upínacího popruhu. Nebezpečí „pěsti airbagu“ je tak odvráceno.

Zachycovač airbagu se hodí na všechny běžné velikosti volantu.

Materiál: potažená textilní deska, silné syntetické pásy, napínák z lehkého kovu, přepravní taška

Co dělat v případě, že se airbag neotevřel:

- Přerušete přívod proudu odpojením obou pólů kabelu baterie a všech dalších kabelů.
- Odstraňte veškerá dobíjecí cizí zařízení (např. mobilní telefony), která jsou připojena k vozidlu, nebo přerušete přívodní vedení.
- Přeřízněte připevněný bezpečnostní pás nožem na bezpečnostní pásy, neotevírejte zámek pásu (uvolněný zámek pásu se může stát projektil, pokud se napínák bezpečnostního pásu uvolní!)
- Připevněte zachycovač airbagu k volantu!
- Pokud je to možné, vyhněte se oblasti přímého rozložení airbagu.
- V oblasti modulů airbagu neprovádějte žádné řezání ani vrtání.
- Pozor na řezací práce v oblasti napínacích systémů pásů (v automobilech obvykle ve spodní části B-sloupku).
- Při zahřívání nad 180 stupňů (např. hořící auto) musíte počítat s uvolněním airbagu (nebo napínače bezpečnostních pásů).

Pravidelná kontrola

Okamžitě po každém použití musí být provedena vizuální kontrola pásů, aby se zajistilo, že je zachycovač způsobilý k použití. Dále by měl být zachycovač airbagu alespoň jednou ročně zkontrolován kompetentní osobou. Tím se zkontroluje, zda jsou všechny pásy a švy nepoškozené a zda napínák funguje. Výsledky zkoušek musí být zapsány do následující tabulky.

Poškozené zachycovače airbagů nebo ty, které byly napnuty uvolněním airbagu, musí být vyřazeny.

Opravy

Případné opravy smí provádět pouze výrobce. Z bezpečnostních důvodů je však třeba se pokud možno opravám vyhnout.

Čištění

V případě potřeby lze zachycovač airbagu vyčistit, nejlépe za sucha pomocí měkkých kartáčů. V případě intenzivního znečištění lze použít teplou vodu a jemné čisticí prostředky. Nechte jej uschnout na vzduchu (ne na slunci nebo přímým působením tepla nebo v sušičce). V žádném případě nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Skladování

Zachycovač airbagu musí být skladován na suchém místě chráněném před světlem. Nesmí se skladovat v blízkosti topných těles nebo přijít do styku s agresivními látkami (např. olejem, chemickými látkami). Pro skladování a přepravu je nejlepší dodávaná přepravní taška.