

Manuál k blikáčům MegaFlare

Krátkým stisknutím on/off tlačítka blikáč zapnete. Každým dalším stisknutím změníte sekvenci záblesků. Stisknutím on/off tlačítka delším než 3 vteřiny blikáč vypnete.

Základní parametry

Blikače vydrží v provozu 8 až 150 hodin v závislosti na zvolených záblescích. Nabití trvá 2-3 hodiny. Nabíjet lze blikáče všechny najednou v kufříku i každý zvlášť v síti 100- 240V, případně v zásuvce vozidla 12- 24V. Blikače je možné používat v teplotách od -40C do 60C. Blikače jsou dobře viditelné v noci na zemi do 2km, ve vzduchu do 5km. Ve dne do 1km.