

## Upozornění na změnu v návodech k použití

Vážení uživatelé dýchací techniky značky Dräger,  
s ohledem na úpravu intervalů výměn náhradních dílů v návodech k použití došlo k tomu, že:

- u plicních automatik již není stanoven žádný časový limit na membránu a těsnící O-kroužek konektoru, důležitá je kondice a funkčnost;
- u pneumatické části dýchacích přístrojů (nosičů) PSS 3000, 4000, 5000 a 7000 – již není předepsaná roční výměna těsnícího O-kroužku konektoru a vstupního sinterfiltru, pouze se kontroluje kondice - stav a funkce přístroje s doporučením min. jednou ročně na dynamické stolici.  
U starší generace dýchacích přístrojů PSS 90 návody k použití nezaznamenaly žádnou změnu;
- u masek Panorama Nova a FPS 7000 se výdechové ventily mění stejně jako dříve, tedy po 4 letech, průzvučná membrána s těsnícím O-kroužkem po 6-ti letech. Zde k žádné změně nedošlo.

Součástí tohoto upozornění jsou návody k použití, u kterých došlo ke změně.

Výše uvedené změny se týkají i dříve zakoupené techniky.

V Česticích 9.12.2019

Dräger Safety s.r.o.  
Obchodní 124  
251 01 Čestlice